

**PLANCHA GRILL  
MOD. AL-PG1500**

**ALLIED**  
TU ALIADO EN EL HOGAR

**ALLIED**  
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos  
ingresando a nuestra web  
[www.allied.com.uy](http://www.allied.com.uy)



**INSTRUCCIONES DE USO**

## ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento y guárdelas para futuras consultas.
  - Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se le ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
  - No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.
  - No lo conecte sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de características y el de su casa coincidan.
  - La manipulación o sustitución de cualquier componente deberá ser realizada por un Servicio Técnico Autorizado.
  - Verifique que la base del enchufe dispone de una toma de tierra adecuada.
- ▲ PRECAUCIÓN: Superficie caliente**
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está funcionando. Emplee siempre el asa y evite tocarlas hasta pasado un tiempo.
  - No lo deje en funcionamiento sin vigilancia.
  - Evite que el cable de alimentación entre en contacto con las partes calientes.
  - Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato. Mantenga la plancha fuera de su alcance.
  - Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
  - Colóquelo siempre sobre superficies resistentes al calor.

- Manténgalo alejado de cortinas, líquidos u otros materiales inflamables.
- Este aparato ha sido diseñado para uso exclusivamente doméstico.
- **MUY IMPORTANTE: Nunca debe de sumergir el aparato en agua u otro líquido.**
- Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- Al desconectarlo, tire de la clavija; nunca del cable.
- No debe ser utilizado al aire libre.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio post-venta o personal similar cualificado con el fin de evitar un peligro.

## COMPONENTES PRINCIPALES



1. Asa.
2. Indicador luminoso “Encendido”.
3. Indicador luminoso “Preparado”.
4. Selector de apertura
5. Mando de Bloqueo / patas de apertura.
6. Bandeja recoge salsas/grasas.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de usarlo por primera vez limpie las placas con un paño ligeramente humedecido. Séquelas bien a continuación y extienda un poco de aceite ayudándose de un trapo o papel de cocina.
- Antes de cada uso extienda un poco de aceite sobre las placas.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y resistente al calor y abra el bloqueo (5).
- La bandeja (6) debe de estar colocada. De lo contrario los jugos o grasas resultantes del cocinado se verterán a la superficie.
- Puede usar el grill también totalmente abierto. Para abrirlo, pulse el selector de apertura (4) hacia adelante y, ayudándose del asa, gire la placa superior para que quede totalmente horizontal. Baje las patas de apertura (5) para que apoyen en la mesa.
- Conecte el aparato a la red. Se iluminarán los indicadores “Encendido” (2) y “Preparado” (3).
- Transcurridos unos minutos el indicador luminoso “Preparado” (3) se apagará indicando que las placas han alcanzado la temperatura adecuada.
- Levante la placa superior utilizando el asa (1) y coloque los alimentos en la placa inferior. Cierre de nuevo la placa.
- Si tiene el grill abierto en posición horizontal coloque los alimentos directamente sobre las placas.
- Durante el tiempo de cocinado el indicador luminoso de “Encendido” (2) se mantendrá iluminado, mientras que el indicador “Preparado” (3) se apagará y encenderá de forma intermitente indicando que el aparato desconecta y conecta para mantener constante la temperatura de las placas.
- Utilice siempre utensilios de madera para mover o girar los alimentos. El uso de tenedores u otros elementos metálicos podría rayar la superficie.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red.
- No espere a que las placas se enfríen totalmente. La limpieza de las mismas es más fácil cuando aún están templadas. Es suficiente pasarles un paño húmedo, y si quedasen restos difíciles puede eliminarlos con un poco de aceite o pase un cubito de hielo, repetidamente, por toda la superficie.
- La bandeja (6) puede limpiarla con agua y un detergente apto para vajillas.
- No emplee en su limpieza productos químicos o abrasivos, estropajos metálicos, etc., que puedan deteriorar el recubrimiento.

