

ANAFE A GAS
MOD. AL-GS4H

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR



ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones. Una vez que lo haya hecho podrá utilizar esta unidad de forma segura y correcta. Conserve el manual de instrucciones y las instrucciones de instalación para su uso futuro o para los siguientes propietarios.

Compruebe el aparato en busca de daños después de desembalarlo. No conecte el aparato si se ha dañado durante el transporte.

El aparato solo se puede utilizar de forma segura si se instala correctamente de acuerdo con las instrucciones de seguridad. El instalador es responsable de que el aparato funcione perfectamente en su lugar de instalación.

Cuando una zona de cocción ha estado encendida durante mucho tiempo, la superficie puede permanecer caliente durante algún tiempo y, por lo tanto, no toque la superficie metálica hasta que se enfríe.

Se recomienda tener mucho cuidado durante el uso y la limpieza. Lea atentamente las secciones de limpieza y mantenimiento de este aparato.

No almacene detergentes o material inflamable debajo de la placa.

No deje aceites o grasas calientes cerca de la placa, ya que pueden incendiarse.

Para la instalación, tenga en cuenta las normas de construcción vigentes y las normas de los proveedores locales de electricidad y gas.

ADVERTENCIAS

Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados. Se debe tener cuidado para evitar tocar el aparato (por ejemplo, vitrocerámica, cocina).

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Los cables de alimentación dañados deben ser reemplazados por una persona competente o un electricista calificado.

Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado debajo o dentro del aparato y evite dañar el cable de alimentación.


No instale el aparato al aire libre en un lugar húmedo o en un área que pueda ser propensa a fugas de agua, como debajo o cerca de un fregadero. En caso de fuga de agua, deje que la máquina se seque naturalmente.

El aparato es solo para uso doméstico.

Antes de conectar la placa: desconectar el suministro eléctrico y comprobar que el voltaje y la frecuencia suministrados coinciden con los indicados en la placa de características del aparato.

El Fabricante declina toda responsabilidad por daños personales o materiales como consecuencia de un mal uso o instalación incorrecta de este aparato.


PIEZAS INCLUIDAS



RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Protección del Medio Ambiente


Los residuos de aparatos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor por información sobre el reciclaje.



Ajuste de caudal mínimo para los grifos de gas

El aparato está preinstalado con inyectores de GLP y viene con inyectores de gas natural alternativos [08] en una bolsa separada marcada como "NG", y la conversión debe ser realizada por un ingeniero calificado.

- Retire todos los soportes para sartenes, tapas, difusores de llama y perillas.
- Desatornille los tornillos del panel, luego retire el panel.
- Coloque un destornillador plano pequeño en el tornillo para ajustar el flujo mínimo como se muestra a continuación.



- El ajuste correcto se obtiene cuando la llama tiene una longitud de 3-4 mm.
- Para gas butano/propano, el tornillo de ajuste debe estar bien apretado.
- Controlar que la llama no se apague pasando rápidamente de caudal máximo a caudal mínimo. Si es así, retire la perilla de control y realice más ajustes en el flujo de gas, probándolo nuevamente una vez que se haya realizado el ajuste.
- Repetir el proceso para cada uno de los grifos de gas.

NOTA: Desconecte siempre la placa de la red eléctrica antes de cambiar los inyectores y/o ajustar el caudal mínimo de los quemadores.

LIMPIEZA

- El aparato debe limpiarse después de su uso.
- Limpie la superficie interior y exterior del aparato y sus accesorios con un paño húmedo.
- Cualquier líquido que rebose de la sartén debe eliminarse siempre con un paño.

- La superficie de la placa se puede limpiar fácilmente de la siguiente manera:

Limpieza del panel de la placa de cocción

Use un paño suave humedecido con agua jabonosa suave tibia a mano o detergente de limpieza para el hogar. Nunca use almohadillas de metal, productos químicos, materiales abrasivos o cepillos duros para limpiar la unidad.

Limpieza de los soportes para sartenes

Si los lava a mano, tenga cuidado al secarlos, ya que el proceso de esmaltado y fundición a presión deja ocasionalmente bordes ásperos. Si es necesario, elimine las manchas difíciles con un limpiador en pasta.

Limpieza de los quemadores

Las tapas de los quemadores y los difusores de llama se pueden quitar para limpiarlos.

Lávelos con agua jabonosa caliente y use un limpiador de pasta suave para eliminar las marcas difíciles.

Mantenga limpias las clavijas de encendido para evitar problemas al encender los quemadores.

Detalles electricos


Voltaje nominal	220-240V, 50/60Hz.
Conexión de suministro	3A (Salida con fusible conmutado de doble polo con espacio de contacto de 3 mm).
Entradas nominales máximas	0.0008 kW3 core x 0.75mm ² (VVF<HAR> marked)
Cable de suministro principal	
Conexión de gas	Rp ½ (ISO R7)
Tipo de gas	Pre-installed for LPG G30 (28-30 mbar) Alternative Natural Gas G20 (20 mbar)

OPERACIÓN

Características del producto

- 4 x Quemadores. Cuatro zonas de cocción.
- Con autoencendido.
- Premontado con inyector de GLP y con kit de conversión a Gas Natural (GN) incluido.

Especificaciones del producto




- A = 1 quemador Wok de 3,50 kW
- B = 1 quemador semirrápido de 1,75 kW
- C = 1 quemador semirrápido de 1,75 kW
- D = 1 quemador auxiliar de 1,00 kW
- E = Panel de control

Instrucción de operación

En el panel de control (E), hay un diagrama para indicar el quemador en el que la perilla está en funcionamiento. El quemador se puede encender presionando la perilla y girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la nivel de llama deseado entre el ajuste máximo 🔥 y mínimo 🔥.

Si se requiere encendido manual, use una llama externa para encender el quemador siguiendo el mismo procedimiento de encendido.



NOTA

- Asegúrese de que el lugar esté bien ventilado, es decir, instale una campana extractora en la parte superior para mejorar la ventilación.
- El uso intensivo o prolongado del aparato puede requerir ventilación adicional, es decir, abrir una ventana cercana.
- Cuando alcance el punto de ebullición, gire la perilla al nivel mínimo de llama.
- Utilice siempre cacerolas con tapa y se recomiendan los siguientes diámetros de cacerola para el mejor uso de los quemadores.

Quemador	Diámetro mínimo	Diámetro máximo
Wok	220 mm	260 mm
Semi-rápido	140 mm	180 mm
Auxiliar	120 mm	140 mm

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de conectar el suministro principal, asegúrese de que el voltaje de alimentación corresponda al voltaje en la placa de características en la parte inferior del aparato.

El aparato se suministra con un cable principal de 3 hilos y debe conectarse al suministro eléctrico a través de un interruptor de dos polos que tenga un espacio de contacto mínimo de 3 mm en cada conexión.

Los hilos del cable principal están coloreados de acuerdo con el siguiente código:


- Marrón = L (en vivo)
- Azul = N (Neutro)
- Verde/Amarillo = ⊕ (Tierra)

NOTA

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.
- Este aparato DEBE estar conectado a tierra.

INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Se requiere suficiente espacio libre alrededor del aparato. La distancia libre entre la placa de cocción y su entorno debe cumplir como se muestra a continuación:




Distancia mínima a la pared: 55mm
 Distancia mínima desde la pared lateral: 100mm
 Distancia mínima desde cualquier accesorio en la parte superior: 700mm
 Distancia mínima desde el fondo del armario: 400mm
 Distancia libre en los lados: 50mm

NOTA: La pared detrás y cerca de la placa debe ser resistente al calor, al vapor y a la condensación.

Dimensión de corte




Marque y taladre el orificio en la encimera según la dimensión indicada anteriormente. Extienda la tira de esponja suministrada [06] a lo largo del borde inferior de la placa. No deje un espacio del sellado y asegúrese de superponer los extremos.




Instalación

Vuelva a dar la vuelta a la encimera y bájela suavemente en el orificio. En la parte inferior de la placa, debe dejarse un espacio de al menos 25 mm entre la parte inferior del aparato y cualquier superficie debajo, como se muestra a continuación:



En la parte inferior, hay un juego de orificios para tornillos en cada esquina de la encimera. Apriete ligeramente el tornillo [09] a través de la abrazadera [07] para que aún pueda ajustar la posición de la abrazadera.

Después de colocar la placa en el orificio de la encimera, ajuste las abrazaderas [07] en una posición adecuada para su encimera, como se muestra a continuación:




Una vez que las abrazaderas estén en su lugar, apriete completamente los tornillos [09] para completar la instalación.

NOTA: No utilice un sellador de silicona para sellar el aparato contra la abertura. Esto hará que sea difícil retirar la placa de la abertura en el futuro si necesita mantenimiento.

CONEXIÓN DE GAS

Gas suministrado por garrafa (Butano/Propano)


Si no se dispone de una conexión de tubo de metal rígido y se necesita un tubo de goma, fije el conector del codo [10] al riel de gas del aparato como se muestra a continuación:



Inserte un tubo de goma (longitud máxima de 2 metros) con dos abrazaderas de manguera (no incluidas). Uno en el conector y otro en el regulador de presión, y la junta debe colocarse entre el raíl de gas y el conector.

Gas suministrado por tubería (Gas Natural)

Debe instalarse un tubo rígido de metal de cobre con conector mecánico atornillable (acoplador hembra de 15 mm x 1/2"). Conecte el conector del codo [11] y la tubería de gas al riel de gas del aparato; las juntas deben colocarse como se muestra a continuación:




NOTA

- La presión del gas se puede comprobar en un quemador semirrápido. Retire el inyector apropiado y coloque una boquilla de prueba. Encienda los otros quemadores y observe que la presión del gas cumpla con las normas de gas vigentes.
- Al finalizar, realizar una prueba de solidez del gas.
- La conexión de gas debe ser realizada por un técnico calificado de acuerdo con la normativa estándar.

Ajuste de gas (Conversión a Gas Natural)

El aparato está preinstalado con inyectores de GLP y viene con inyectores de gas natural alternativos [08] en una bolsa separada marcada como "NG", y la conversión debe ser realizada por un ingeniero calificado.

Retire los soportes para sartenes, quemadores/difusores de llama. Desenrosque los inyectores con una herramienta especial. Reemplace los inyectores con un diámetro adecuado de acuerdo con la guía como se muestra a continuación:



Quemador	Diámetro (mm)
Wok	1.31
Semirrápido	0.97
Auxiliar	0.76

NOTA

- Cuando se hayan cambiado los inyectores, el técnico de gas debe marcar el aparato para mostrar qué inyectores se están utilizando.
- El proceso de ajuste del caudal mínimo debe realizarse antes de volver a utilizar el aparato.